

STS 12 KHz SİNYALLİ KONTÖR

*** PTT'den gelen ücretlendirme sinyaliyle çalışan kontörlerde osilatör ayarı üretim esnasında isteğe bağlı olarak 12 ile 16KHz arasında ayarlanabilir.*

Programla yapılan işlemler;

- Madde – 1 Dönem kontörü silmek*
- Madde – 2 Şifre değiştirmek*
- Madde – 3 Sıra numarası belirlemek*
- Madde – 4 Kontörün birim fiyatını girmek*
- Madde – 5 Frekans testi yapmak*
- Madde – 6 Display testi yapmak*

PROGRAMA GİRMEK

Telefonunuzun ahizesini kaldırın kontör çalışırken SEC butonuna 6 defa basın, ekrana SIFRE yazısı gelecektir. Kontörün başlangıç şifresi (0000) 4 tane sıfırdır, telefonda tuşlayınız. Ekrana SEC yazısı gelecektir. Yukarıdaki 6 maddeden hangisini yapmak istiyorsanız, o maddenin numarasını tuşlayınız.

DÖNEM KONTÖRÜ SİLMEK istiyorsanız telefonda "1" tuşuna basınız. Ekrana SIL yazısı gelir, dönem kontör ve dönem TL silinmiş olur. Sonrasında tekrar SIFRE diye sorar. Programa devam edecekseniz şifreyi girmek için tekrar 4 tane sıfır tuşlayınız, ekrana SEC yazısı gelir.

ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK için ekranda SEC yazısı varken telefonda "2" tuşuna basınız. Ekrana Y-SIF yazısı gelir. Telefonun tuşlarından yeni şifreyi giriniz. Bundan sonra şifre diye sorduğunda yeni şifreyi tuşlayarak programlama yapabilirsiniz. Eğer şifrenizi değiştirmek istemiyorsanız Y-SIF sorulduğunda 4 tane sıfır giriniz, şifre değişmez.

SIRA NUMARASI BELİRLEMEK Birden fazla kontör kullanıyorsanız kontörleri numaralandırmak için ekranda SEC yazısı varken telefonda "3" tuşuna basınız. Ekranda "SIRA n 0" yazısını gördükten sonra kabin numarasını giriniz, hafızasına alır. Bu, size kontörler telefon hattından çıkarıldığında hangisinin hangi hatta kullanıldığını bulmanızı sağlar.

BİRİM FİYATINI DEĞİŞTİRMEK için ekranda SEC yazısı varken telefonunuzdan "4"ü tuşlayın, eski birim fiyatı ekrana gelir. Üzerine yeni ücreti girin. 100kr dan küçük ücret girmek isterseniz "#" tuşuna basarak onaylatınız. Ücret değişmiş olur. (Örneğin, 85 kuruş yazmak için ekranda 85 rakamı varken "#" tuşuna basınız)

FREKANS TESTİ YAPMAK Ekranda SEC yazısı varken telefonda "5"i tuşlayınız. Ekrana 11980Hz. ile 12030Hz. arasında değişen bir sayı gelecektir. Bu, kontörünüzün osilatörünün doğru çalıştığını gösterir.

DISPLAY TESTİ YAPMAK için ekranda SEC yazısı varken "0" a uzun süre basınız. Bu işlem ekrandaki led sekmenlerinin hepsinin yanmasını sağlar. Ekranın karakterleri doğru gösterdiğinden emin olmak için bütün sekmenlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Bağlantı Şekli;

Eğer bir merkez, bir abone kontörü kullanıyorsanız, merkez kontörünü sekreterin masasına, abone kontörünü telefonun yanında kullanacaksınız demektir. Kontörler ücretlendirme yapıyorsa "SIL" tuşu ile ekran silinemez. Konuşma bittikten sonra merkezin "BAK" tuşuna basarak konuşma ücretini öğrenir, daha sonra "SIL" tuşuna basarak son konuşmayı silersiniz. Otomatik olarak abone kontörü de silinmiş olur.

PTT Hattı;

PTT Hattı kablosu merkez kontörünün PTT girişine takılır. Merkez kontörünün TEL yakından çıkan 4'lü kablo abone kontörünün PTT yakına takılır. Abone kontörünün TEL yazan yakından çıkan 2'li kablo telefona takılır.