

STS KENSAY 9 DİJİTLİ SPECIAL KONTÖRÜN PROGRAMLANMASI

Programla yapılan işlemler;

- Madde – 1 Dönem kontörü silmek*
- Madde – 2 Şifre değiştirmek*
- Madde – 3 Alan kodu belirlemek*
- Madde – 4 Kontörün birim fiyatını girmek*
- Madde – 5 Kontörün ücretlendirme zamanını girmek*
- Madde – 6 Son aramaları görmek*
- Madde – 7 Display testi yapmak*

PROGRAMA GİRMEK

Telefonunuzun ahizesini kaldırın kontör çalışırken SEC butonuna 6 defa basın, ekrana SIFRE yazısı gelecektir. Kontörün başlangıç şifresi (0000) 4 tane sıfırdır, telefonda tuşlayınız. Ekrana SEC yazısı gelecektir. Yukarıdaki 7 maddeden hangisini yapmak istiyorsanız, o maddenin numarasını tuşlayınız.

DÖNEM KONTÖRÜ SİLMEK istiyorsanız telefonda "1" tuşuna basınız. Ekrana SIL yazısı gelir, dönem kontör ve dönem TL silinmiş olur. Sonrasında tekrar SIFRE diye sorar. Programa devam ederseniz şifreyi girmek için tekrar 4 tane sıfır tuşlayınız, ekrana SEC yazısı gelir.

ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK için ekranda SEC yazısı varken telefonda "2" tuşuna basınız. Ekrana Y-SIF yazısı gelir. Telefonun tuşlarından yeni şifreyi giriniz. Bundan sonra şifre diye sorduğunda yeni şifreyi tuşlayarak programlama yapabilirsiniz. Eğer şifrenizi değiştirmek istemiyorsanız Y-SIF sorulduğunda 4 tane sıfır giriniz, şifre değişmez.

ALAN KODU BELİRLEMEK için ekranda SEC yazısı varken telefonda "3"ü tuşladığınızda ekranda:

ALAN - A - C t yazısı varsa; *(İstanbul dışı için)*

| | L__ t yazısı, ekranda para görünecek demektir.

| | ____ C yazısı, kontör çift ücretlendirme (Açılışta ikinci kontör erken atacak)

| _____ A yazısı, Anadolu kontörü olduğunu gösterir.

Kontörü Anadolu'da kullanıyorsanız alan kodunu aşağıdaki gibi belirleyiniz;

2-Tuşuna basarsanız, kontör A-C t = Anadolu, çift ücretlendir, ekran para yazsın demektir.

4-Tuşuna basarsanız, kontör A-C P=Anadolu, çift ücretlendir, ekran kontör yazsın demektir.

6-Tuşuna basarsanız, kontör A- t t =Anadolu, tek ücretlendir, ekran para yazsın demektir.

8-Tuşuna basarsanız, kontör A- t P=Anadolu, tek ücretlendir, ekran kontör yazsın demektir.

Veya ekranda,

ALAN - I - C P yazısı varsa; (*İstanbul için*)

| | | _ _ _ P yazısı, ekranda kontör görünecek demektir.

| | | _ _ _ _ C yazısı, kontör çift ücretlendirme (Açılışta ikinci kontör erken atacak)

| _ _ _ _ _ I yazısı, İstanbul kontörü olduğunu gösterir.

Kontörü İstanbul'da kullanıyorsanız alan kodunu aşağıdaki gibi belirleyiniz;

1-Tuşuna basarsanız, kontör I -C t = İstanbul, çift ücretlendir, ekran para yazsın demektir.

3-Tuşuna basarsanız, kontör I -C P = İstanbul, çift ücretlendir, ekran kontör yazsın demektir.

5-Tuşuna basarsanız, kontör I - t t = İstanbul, tek ücretlendir, ekran para yazsın demektir.

7-Tuşuna basarsanız, kontör I - t P = İstanbul, tek ücretlendir, ekran kontör yazsın demektir.

BİRİM FİYATINI DEĞİŞTİRMEK için ekranda SEC yazısı varken telefonunuzdan "4"ü tuşlayın, eski birim fiyatı ekrana gelir. Üzerine yeni ücreti girin. 100kr dan küçük ücret girmek isterseniz "#" tuşuna basarak onaylatınız. Ücret değişmiş olur. (Örneğin, 85 kuruş yazmak için ekranda 85 rakamı varken "#" tuşuna basınız)

KONTÖR ATMA SÜRESİNİ DEĞİŞTİRMEK için ekranda SEC yazısı varken telefonunuzdan "5"i tuşlayınız. Şehir içi SURE - L diye saniye cinsinden ekrana gelir. Üzerine yeni süreyi telefonda tuşlayın ve "#" tuşuna basın, süre değişir. Bu defa da SURE - 0 diye şehirlerarası süre ekrana gelir. Değiştirmek istiyorsanız telefonda üzerine kayıt yapılır ve "#" tuşu ile onaylayınız.

SON ARAMALARI GÖRMEK istiyorsanız ekranda SEC yazısı varken "6" tuşuna basınız. Ekrana son aranan numara ile ilgili bilgi gelecektir. Son 4 aramayı görebilirsiniz. "*" tuşuna basarsanız sıra ile geriye doğru diğer aranan telefon numaraları ile ilgili bilgiler gelecektir.

ÖRNEK:

- Şehir içi bir numara aranmışsa ekrana; S - I
- Şehirlerarası bir numara aranmışsa ekrana; S - A
- Uluslar arası bir numara aranmışsa ekrana; U - A
- Cep telefonu aranmışsa ekrana; 500
- 0800'ler aranmışsa ekrana; 800
- 0900'ler aranmışsa ekrana; 900
- 1 ile başlayan özel numaralar aranmışsa ekrana; SPS

yazısı gelir.

DISPLAY TESTİ YAPMAK için ekranda SEC yazısı varken "0" a uzun süre basınız. Bu işlem ekrandaki led sekmenlerinin hepsinin yanmasını sağlar. Ekranın karakterleri doğru gösterdiğinden emin olmak için bütün sekmenlerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.